

データ プロジェクター

取扱説明書

VPL-SX125 VPL-SW125

機種の中には、国・地域によって販売されていないものがあります。 ソニーの相談窓口に確認してください。

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書と付属の簡易説明書をよくお読みのうえ、

製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



目次


| | _ |
|---|----|
| はじめに | _ |
| 各部の名前と働き 本体 | .3 |
| 接続端子 リモコンと本体ボタン | |
| 準備 | _ |
| 接続のしかた | .8 |
| コンピューターとの接続 | .8 |
| ビデオ機器との接続 | .9 |
| 外部モニター、オーディオ機器との 接続1 | |
| 映像の投写と画面の調整 映像を投写する1 映像を調整する | |
| 電源を切る | .5 |
| メニューの操作のしかた1 | 6 |
| 画質設定1 | 8 |
| 信号設定2 | 20 |
| 初期設定2 | |
| メニュー設定2 | |
| 設置設定2 情報2 | |
| ネットワーク機能 | _ |
| ネットワーク機能を利用する3 | |
| ウェブブラウザでプロジェクター0 | |
| コントロール画面を開く | 30 |
| プロシェクターの状態を帷認 する3 | R1 |
| | 31 |


| 設定する | 31 |
|----------------|----------------|
| メールレポート機能を利用する | 32 |
| | |
| : : の他 | |
| ンジケーターの見かた | 34 |
| マンケーケーの兄がた | 0 4 |

| インジケーターの見かた | 34 |
|---------------|----|
| メッセージ一覧 | 35 |
| 故障かな?と思ったら | 36 |
| ランプを交換する | 39 |
| エアーフィルターを掃除する | 41 |
| 仕様 | 42 |
| 投写距離 | 47 |
| 寸法図 | 51 |
| 保証書とアフターサービス | 53 |
| 索引 | 54 |

各部の名前と働き

本体






- 4 投写レンズ
- 2 フォーカスリング (13ページ)
- **3** ランプカバー (39 ページ)
- ₫ エアーフィルターカバー/吸気口 (41ページ)
- 6 吸気□
- 6 排気□

҈≜告

排気口、吸気口をふさがないでくだ さい。内部に熱がこもり、火災や故 障の原因となることがあります。ま た、排気口付近に手を近づけたり、 変形しやすいものを置いたりしない でください。やけどや変形の原因に なることがあります。



- ♠ LAMP/COVER インジケーター (34ページ)
- 3 本体ボタン部(5ページ)
- 毎 接続端子部(4ページ)
- の リモコン受光部
- **1** アジャスター (13ページ)
- **1**2 スピーカー
- (B) 盗難防止ロック

Kensington 社製の盗難防止用ケー ブルを取り付けることができます。 詳しくは、Kensington 社のホーム ページをご覧ください。

http://www.kensington.com/

② 盗難防止用バー


市販の盗難防止チェーン(ワイ ヤー) などを取り付けることができ ます。

引き出しにくい場合はドライバーな どを使って引き出してください。




接続端子

VPL-SX125



VPL-SW125



入力(8、9ページ)

① 入力 A(INPUT A)

映像: RGB / Y PB PR 入力端子 (RGB / Y PB PR)

音声:音声入力端子(AUDIO)

② 入力 B(INPUT B)(VPL-SX125のみ)

> 映像:RGB 入力端子(RGB) 音声:音声入力端子(AUDIO)

3 入力B (INPUT B) (VPL-SW125のみ)

> 映像: HDMI 入力端子(HDMI) 音声: HDMI 入力端子(HDMI)

④ S ビデオ (S VIDEO IN)

映像:Sビデオ入力端子

音声:音声入力端子(L (MONO) AUDIO/R)

⑤ ビデオ (VIDEO IN)

映像:ビデオ入力端子

音声:音声入力端子(L (MONO) AUDIO/ R)

ご注意

S ビデオとビデオは同じ音声入力を使用 します。

出力(11ページ)

⑥ 出力 (OUTPUT)

映像:モニター出力端子 (MONITOR)

音声:音声出力端子(AUDIO)

ご注意

投写している映像または音声が出力されます。映像については、RGB 入力端子 (入力 A、入力 B (入力 B は VPL-SX125 のみ)) からコンピューター信号を入力しているとき、または Y PB PR 入力端子 (入力 A) からビデオ信号を入力しているときに出力できます。

その他

7 RS-232C 端子


RS-232C 準拠の制御用端子です。

コンピューターの RS-232C 端子と RS-232C ケーブル(クロス)で接続 します。


- 8 LAN 端子 (30ページ)
- **② 電源コンセント (~)**付属の電源コードを接続します。

リモコンと本体ボタン

リモコン



本体ボタン



- 電源を入/スタンバイするⅠ/ ① (オン/スタンバイ) ボタン
- 入力を切り換える(12ページ)INPUT(入力選択)ボタン
- ③ メニュー操作などを行う(16 ページ)
 MENU (メニュー) ボタン
 RESET (リセット) ボタン
 ENTER (決定) / ♠/♣/♠/→ (矢印) ボタン
 RETURN (戻る) ボタン
 本機では使用できません。
- 映像を調整する(13ページ)ASPECT (アスペクト) ボタンKEYSTONE (台形補正) ボタンPATTERN (パターン) ボタン本機では使用できません。

APA (オートピクセルアライメン ト) ボタン^{*}

ご注意

* RGB 入力端子 (入力 A、入力 B (入力 B は VPL-SX125 のみ)) から コンピューター信号を入力している ときに使用できます。

投写中の便利な機能を利用するD ZOOM (デジタルズーム) +/ - ボタン*1

投写中の映像の一部を拡大します。

- **1** D ZOOM + ボタンを押し、投写画 面上にデジタルズームアイコンを 表示する。
- 2 ★/★/★/→ ボタンで、拡大したい 映像の位置にデジタルズームアイ コンを移動させる。
- **3** D ZOOM + ボタンまたは D ZOOM - ボタンをくり返し押し、 拡大率を変える。

拡大率は1倍から4倍まで変更で きます。

RESET ボタンを押すと、元の映像に戻ります。

PIC MUTING (ピクチャーミュー ティング) ボタン

一時的に映像を消します。もう一度 押すと解除します。

AUDIO MUTING(オーディオ ミューティング)ボタン

音声出力時に一時的に音声を消しま す。もう一度押すと解除します。

VOLUME (音量) +/ ーボタン 音量を調整します。

FREEZE (フリーズ) ボタン*2 一時的に映像を静止します。もう一度押すと解除します。

ご注意

- *1 コンピューター信号を入力しているときに使用できます。ただし入力信号の解像度によっては使用できない場合があります。
- *2 コンピューター信号を入力しているときに使用できます。

6 簡単に省エネ設定をする

ECO MODE (エコ モード) ボタン

「ランプモード」、「パワーセービング」、 「スタンバイモード」の省エネ設定がで きます。

1 ECO MODE ボタンを押し、ECO モードメニューを表示する。



2 ♠/◆ボタンまたはECO MODEボタン を押し、「ECO」または「ユーザー」 モードを選ぶ。

ECO: それぞれの設定を最も省エネになる値(ランプモード:「低」/パワーセービング: 「スタンバイ」/スタンバイモード:「低」)に設定します。(手順 6 へ)

- **ユーザー**:省エネ設定を手動で行えます。(手順**3**へ)
- **3**「ユーザー」を選び、**→** ボタンを押す。 設定項目が表示されます。



- **4 ♦**/**♦** ボタンで項目を選択し、ENTER ボタンを押して設定項目を選ぶ。
- 5 ★/▼ ボタンで設定値を選ぶ。
- **6** ENTER ボタンを押す。 ユーザー画面に戻ります。

各設定項目の内容について詳細は、設置設定メニューの「ランプモード」(27ページ)、「スタンバイモード」(28ページ)、初期設定メニューの「パワーセービング」(24ページ)をご覧ください。

その他

7 リモコン発光部

リモコンの操作について

- ・リモコン受光部に向けて操作してく ださい。
- ・本体に近いほど、操作可能な角度が 広がります。
- ・リモコンと本体のリモコン受光部の 間に障害物があると、操作できない ことがあります。

接続のしかた

ご注意


- ・各機器の電源を切った状態で接続してください。
- ・接続ケーブルは、各端子の形状に合った正しいものを選んでください。
- ・プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は、動作不良や画質不良の原因 になります。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ・音声ケーブルは、抵抗なしのものをお使いください。

コンピューターとの接続

コンピューターとの接続のしかたを入力別に説明します。

入力A(INPUT A)/入力B(INPUT B)(入力BはVPL-SX125のみ)

RGB 出力端子付きのコンピューターと接続します。



ご注意


コンピューターの画面の設定で、外部モニターの解像度を VPL-SX125 は 1024 × 768 ピクセル、VPL-SW125 は 1280 × 800 ピクセルに設定することをおすすめします。

ビデオ機器との接続

VHS ビデオ、DVD プレーヤー、BD プレーヤーなどのビデオ機器との接続のしかたを入力別に説明します。


Sビデオ (S VIDEO IN)

Sビデオ出力端子付きのビデオ機器と接続します。




ビデオ (VIDEO IN)

ビデオ出力端子付きのビデオ機器と接続します。




入力 A(INPUT A)

Y P_B P_R 出力端子付きのビデオ機器と接続します。



入力B (INPUT B) (VPL-SW125のみ)

HDMI 出力端子付きのビデオ機器と接続します。




ご注意

- ・HDMI で接続する機器、および HDMI ケーブルは、HDMI ロゴを取得したものをご使用ください。
- ・本機の HDMI 端子は、DSD (Direct Stream Digital) 信号と CEC (Consumer Electronics Control) 信号には対応していません。

外部モニター、オーディオ機器との接続

出力(OUTPUT)

投写中の映像または本機に入力された音声を、モニターなどのディスプレイ機器、 またはアンプ内蔵スピーカーなどのオーディオ機器に出力することができます。音 声出力端子にケーブルを接続すると、本体内蔵スピーカーはオフになります。




ご注意

投写している映像または音声が出力されます。映像については、RGB 入力端子(入力 A、入力 B(入力 Bは VPL-SX125 のみ))からコンピューター信号を入力しているとき、または Y PB PR 入力端子(入力 A)からビデオ信号を入力しているときに出力できます。

映像を投写する

プロジェクター (本機) は、スクリーンまでの距離(投写距離)によって投写される映像の大きさが変わります。スクリーンサイズに合うように本機を設置してください。投写距離と投写される映像の大きさについて詳しくは、「投写距離」(47ページ)をご覧ください。




- **1** 電源コードをコンセントに差し込む。
- 再生する機器と接続する(8ページ)。
- **3** I/⁽⁾ ボタンを押して、電源を入れる。
- 4 再生する機器の電源を入れる。
- **5 投写する映像を選ぶ。** 本機の INPUT ボタンを押すたび に、映像が切り換わります。 INPUT ボタンを繰り返し押して、 投写する映像を選択します。

6 コンピューター側で画面の出力先 を外部ディスプレイに変更する。

出力先の切り換えは、コンピューターによって異なります。 (例)

Fn + F7

7 画面のフォーカス、位置を調整する(13ページ)。



アジャスターによる微調整

脚を回して高さを微調整することができます。

アジャスターを使ってプロジェクターの傾きをかえることにより投写される 画面の位置を調整します。



ご注意

- ・アジャスターを出した状態で、本機を上から強く押さえないでください。故障の原因 になります。

投写画面の縦横比を変更する

リモコンの ASPECT ボタンを押すと投写画面の縦横比が切り換わります。メニューの信号設定のアスペクトからも設定できます (20ページ、22ページ)。


台形になった画面を補正する(キーストーン補正)

通常は、自動的にオートキーストーン補正機能が働き、補正されますが、スクリーンが傾いていたりすると、正常に動作しない場合があります。その場合は、手動でキーストーン補正を行ってください。

- 1 リモコンの KEYSTONE ボタンもし くは設置設定の V キーストーンを選 び、調整メニューを表示する。
- 2 ♠/♣/♠/◆ で数値を調整する。数値が プラス方向に大きくなると画面の上 側の幅が小さくなり、マイナス方向 に大きくなると画面の下側の幅が小 さくなります。

ご注意

キーストーン補正は電子的な補正のため、 画像が劣化する場合があります。



コンピューター信号入力時に投写画面のフェーズ、ピッチ、シフトを自動調整する(オートピクセルアライメント(APA))

リモコンの APA ボタンを押す。調整中にもう一度押すと、調整が取り消されます。 メニュー(初期設定)のスマート APA で「入」を選ぶと、信号が入力されると自 動的に APA を実行します(24ページ)。

電源を切る

1 本体またはリモコンの I/○ ボタンを押す。

確認のメッセージが表示されます。 メッセージに従って、もう一度 I/○ ボタンを押してください。

2 電源コードを抜く。

手順**1**のあと、しばらくの間本体を冷やすためにファンが回り続けますが、ファンの停止を待たずに電源コードを抜くこともできます。

確認のメッセージを消すには

本体またはリモコンの I/① ボタン以外のボタンを押すか、しばらくの間何もボタンを押さないでいると消えます。

確認メッセージを出さずに電源を切るには

本体の Ⅰ/ 也 ボタンを数秒間押し続けてください。

メニューの操作のしかた

ご注意

説明で使用している画面はイメージです。ご使用になっている機種によって異なることがあります。あらかじめご了承ください。

- 1 MENU ボタンを押して、メ ニュー画面を表示させる。
- 2 設定したい設定メニューを選ぶ。
 - ◆ または ◆ ボタンを押して設定メニューを選び、◆ ボタンまたは ENTER ボタンを押す。

設定メニュー



- 3 設定したい項目を選ぶ。
 - ◆ または ◆ ボタンを押して項目を選び、◆ ボタンまたは ENTER ボタンを押す。
 - ◆ボタンを押すと、設定メニューの 選択に戻ります。

設定項目



4 設定項目の設定や調整をする。

設定項目によって、設定のしかたが 異なります。次の階層が表示された 場合は、**3**の手順に従って設定した い項目を選んでください。

◆ボタンを押すと、設定項目の選択 に戻ります。また、設定項目を設 定、または調整中に RESET ボタン を押すと、お買い上げ時の値に戻り ます。



設定メニューの操作:

◆/◆ ボタンで項目を選びます。 ENTER ボタンを押すと元の画面に 戻ります。

調整メニューの操作:

数値を大きくするときは★または ★ボタンを押し、数値を小さくする ときは★または◆ボタンを押しま す。ENTERボタンを押すと設定が 確定し、元の画面に戻ります。



5 MENU ボタンを押して、メ

ニュー画面を消す。

しばらくの間操作をしないと、メニュー画面は自動的に消えます。

画質設定

入力信号ごとに画質を調整します。

| 項目 | 項目説明 |
|---------------------|--|
| 画質モード | ダイナミック :明暗のはっきりしたメリハリのある鮮やかな画質に |
| | なります。 |
| | スタンダード: なめらかな階調の自然な画質になります。 |
| | ゲーム :ゲームに適した画質になります。 |
| | リビング: スポーツ、ミュージック、デジタルビデオカメラなどの |
| | 素材に適した画質になります。 |
| | シネマ:映画鑑賞に適した画質になります。 |
| | プレゼンテーション^{*1}: プレゼンテーションに適した明るい画質に |
| | なります。 |
| 画質調整 | 下記の項目は、「画質モード」ごとに設定値が記憶されます。 |
| コントラス | 数値が大きくなると映像のメリハリが強くなり、小さくなると弱く |
| 1 | なります。 |
| 明るさ | 数値が大きくなると映像が明るくなり、小さくなると暗くなりま |
| | す。 |
| 色の濃さ ^{*2、} | 数値が大きくなると映像の色が濃くなり、小さくなると薄くなりま |
| *4 | す。 |
| 色あい ^{*2、} | 数値が大きくなると映像の色あいが緑がかり、小さくなると赤みが |
| *4、*5 | かかります。 |
| シャープネ | 数値が大きくなると映像の輪郭がはっきりし、小さくなると柔らか |
| ス*2 | くなります。 |
| 色温度 *3 | 高/中/低: 高い温度ほど映像が青みがかった色調になり、低い温 |
| | 度ほど赤みがかった色調になります。 |
| DDE *6 | 切: インターレース信号のまま変換せずに表示します。 |
| | プログレッシブ: インターレースのビデオ信号をプログレッシブに |
| | 変換して表示します。 |
| | フィルム :映画フィルム映像を原画に忠実な映像に再現します。 |
| ガンマモー | グラフィックス:中間調の再現性が高くなるガンマ補正曲線を選び |
| F *1 | ます。写真を自然な階調で再現します。 |
| | テキスト: 白と黒の対比をはっきりさせるガンマ補正曲線を選びま |
| | す。文字の多い映像に適しています。 |
| 音量 | 数値が大きくなると音量が大きくなり、小さくなると音量が小さく |
| | なります。外部音声出力の音量レベルも連動します。 |

ご注意

*1:コンピューター信号入力時に選択できます。

*2:ビデオ信号入力時に選択できます。

*3:画質モードを「プレゼンテーション」以外に設定している場合に選択できます。

*4:白黒信号入力時には選択できません。

*5:アナログ TV 信号の場合は、カラー方式によっては選択できない場合があります。

*6:プログレッシブ信号入力時および1080i信号入力時には選択できません。

⊞信号設定

入力信号ごとに、投写画面のサイズ、位置、アスペクトなどを調整します。

| 項目 | | 項目説明 |
|---------|---------|---|
| 入力 | 信号調整 | コンピューター信号入力時の投写画面を調整します。画面の端が切 |
| | | れていたり、映りが悪い場合に調整します。 |
| | ドット | 入力信号と表示画素の位相(フェーズ)を調整します。一番くっき |
| | フェーズ *1 | り見える数値に設定してください。 |
| | 水平サイ | 数値が大きくなると水平方向の表示画素の幅(ピッチ)が大きくな |
| | ズ *1 | り、小さくなると幅が小さくなります。 |
| | シフト*2 | H (水平) :数値が大きくなると画面が右に、小さくなると左に移動 |
| | | します。 |
| | | V (垂直):数値が大きくなると画面が上に、小さくなると下に移動 |
| | | します。 |
| アス・ | ペクト*3 | 投写している画面の縦横比が切り換わります。(22ページ) |
| | コンピュー | ノーマル:拡大処理をせずに入力信号の解像度のまま、画面の中心 |
| | ター信号入 | 位置に投写します。 |
| | 力時 | フル1 :入力信号の縦横比を維持して画面いっぱいに投写します。 |
| | | フル2:画面いっぱいに投写します。 |
| | | フル 3^{*4}: オリジナル画像の縦横比を変えずに、1280 × 760 ドット |
| | | の範囲に、縦または横いっぱいに投写します。 |
| | ビデオ信号 | 4:3:縦横比を4:3に固定し、画面いっぱいに投写します。 |
| | 入力時 | 16:9: 縦横比を16:9に固定し、画面いっぱいに投写します。 |
| | (VPL- | ズーム :画面の中心部分を拡大して投写します。 |
| | SX125) | |
| | ビデオ信号 | ノーマル :縦横比を 4:3 に固定して投写します。 |
| | 入力時 | フル: 縦横比を 16:9 に固定して投写します。 |
| | (VPL- | ズーム:オリジナル映像のアスペクト比を保ったまま、映像を拡大 |
| | SW125) | します。 |
| | | ワイドズーム :ゆがみを最低限に抑えて映像を拡大します。 |
| オーバースキャ | | 入/切:「入」を選ぶと映像の周囲を隠して投写します。映像の端に |
| ン*4 | *5 | ノイズなどが見える場合に使用します。 |

- *1:RGB 入力端子 (入力 A、入力 B (入力 B は VPL-SX125 のみ)) から入力されるコンピューター信号入力時に選択できます。
- *2:RGB 入力端子(入力 A、入力 B(入力 B は VPL-SX125 のみ))から入力されるコンピューター信号入力時、または Y PB PR 入力端子(入力 A)から入力されるビデオ信号入力時に選択できます。
- *3 ・営利目的、また公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、アスペクト機能などを利用して、面積の分割表示や圧縮、引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。
 - ・入力信号によって、「アスペクト」の項目または一部の設定項目を設定できない場合があります。また、異なるアスペクトを設定しても同じ映像になる場合があります。
 - ・選択した項目によって画面の一部が黒で表示される場合があります。
- *4: VPL-SW125 のみ。
- *5: Y PBPR入力端子(入力 A)、または HDMI 入力端子(入力 B) から入力されるビデオ信号入力時に選択できます。(VPL-SW125 のみ対応。)

アスペクトについて

VPL-SX125

| | 入力信号 | おすすめの設定値 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| | | とそのときに投影 |
| | | される映像 |
| | $\lceil 4:3 \rfloor$ | 「フル 1」 ^{*1} |
| nir. | | |
| - - - - | 「16:9」 | 「フル 1」*1 *2 |
| コンピューター信号 | | |
| П | 「16:10」 | 「フル 1」*1 *2 |
| | | |
| | 「4:3」 | 「4:3」*³ |
| ビデオ信号 | | |
| ジデス | 「16∶9」 | 「16:9」*4 |
| ת | | |

*1:「ノーマル」を選ぶと、拡大処理を せずに映像信号の解像度のままで表 示します。



*2:「フル2」を選ぶと、縦横比を無視して画面いっぱいに投写します。




*3:入力信号によっては、下のように表示される場合があります。この場合は 「16:9」を選んでください。




*4:入力信号によっては、下のように表示される場合があります。この場合は「ズーム」を選んでください。







*1:「ノーマル」を選ぶと、拡大処理を せずに映像信号の解像度のままで表 示します。



*2: 「フル2」を選ぶと、縦横比を無視 して画面いっぱいに投写します。




*3:16:9の信号で、スクリーン表示位置 を調整した場合、4:3の信号を入力 すると、上下がスクリーンからはみ出 すことがあります。そのような場合 は、「フル3」を選択してください。



*4:入力信号によっては、下のように表示 される場合があります。この場合は 「フル」を選んでください。



*5:入力信号によっては、下のように表 示される場合があります。この場合 は「ズーム」を選んでください。





目初期設定

本機が対応しているさまざまな機能を設定します。

| 項目 | 項目説明 |
|-----------|--|
| スマート APA | 入/切:「入」を選ぶと、信号が入力されると自動的に APA |
| | を実行します。 ^{*1 *2} |
| オート入力サーチ | 入/切:「入」を選ぶと、電源投入時または、INPUT キーが |
| | 押されたときに、入力A/入力B/ビデオ/Sビデオの順に |
| | 入力信号の有無を検出し、入力信号のあるチャンネルを表示 |
| | します。 |
| 入力 A 信号種別 | オート/コンピューター/コンポーネント/ビデオ GBR: |
| | 「オート」を選ぶと、入力 A を選んでいるときの映像信号の |
| | 種別を自動的に選びます。 ^{*3} |
| カラー方式 | オート/NTSC3.58/PAL/PAL-60/SECAM/ |
| | NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N:「オート」を選ぶと、Sビ |
| | デオ、ビデオを選んでいるときの映像信号のカラー方式を自動的に選びます。*3 |
| | |
| パワーセービング | ランプオフ:本体に信号が入力されない状態が10分以上続い |
| | た場合に、自動的にランプが切れて消費電力を少なくすることができます。信号が入力されるか、ボタンを操作すると再 |
| | びランプが点灯します。ランプオフ状態では、1/心 ボタンはオ |
| | レンジ色に点灯します。(34ページ) |
| | スタンバイ:本体に信号が入力されない状態が10分以上続く |
| | と自動的に電源が切れ、スタンバイ状態になります。 |
| | 切: パワーセービング機能を無効にします。 |
| パネルキーロック | 入/切: 「入」を選ぶと、本体ボタンでの操作ができなくなり |
| | ます。ただし、「入」の場合でも以下の操作はできます。 |
| | ・スタンバイ状態で、▮/Ů ボタンを約 10 秒押す。 |
| | →電源が入ります。 |
| | ・電源が入った状態で、1/① ボタンを約 10 秒押す。 |
| | →スタンバイ状態になります。 |
| | ・電源が入った状態で、MENU ボタンを約 10 秒押す。 |
| | →パネルキーロックが「切」になり、本体ボタンの操作が |
| | 可能になります。 |

| 項目 | 項目説明 |
|------------------------|---|
| CC ディスプレイ | CC1 / CC2 / CC3 / CC4 / Text1 / Text2 / |
| | Text3 / Text4:表示する CC (クローズドキャプション) |
| | のサービス(字幕または文字情報)を選択します。 |
| | 切:CC を表示しません。 |
| ネットワーク設定 ^{*4} | |
| IPアドレス設定 | 自動 (DHCP):ルーターなどの DHCP サーバー機能により、 |
| | 自動でネットワークの設定を割り当てます。 |
| | 手動: 手動でネットワークを設定します。 |
| IP アドレス/サブ | IPアドレス設定で「手動」を選んだときに、◆または◆で入 |
| ネットマスク/デ | 力する値を選び、←または ◆ で値を入力します。すべての入 |
| フォルトゲート | 力が終了したら「適用」を選び、ENTER ボタンを押すと設 |
| ウェイ/ | 定が有効になります。 |
| DNS サーバアドレ | |
| ス/適用 | |
| ランプタイマー初期化 | ランプを交換したときにランプタイマーを初期化します。(39 |

ご注意

*1:RGB 入力端子(入力 A、入力 B(入力 B は VPL-SX125 のみ))からコンピューター 信号が入力された時に APA が実行されます。

ページ)

- *2: 投写している画像の周辺領域に黒の部分が多く含まれていると正しく働かず、画像の一部が表示されないことがあります。また、入力信号によっては、最適にならない場合があります。その場合は手動で「ドットフェーズ」、「水平サイズ」、「シフト」を調整してください。
- *3:入力される映像信号によっては、最適にならない場合があります。その場合は、 接続している機器に応じて手動で設定してください。
- *4:設置設定メニューの「外部制御」で、「REMOTE」を選択しているとき「ネットワーク設定」は表示されません。

□メニュー設定

メニューやリモコンによる操作のための機能を設定します。

| 項目 | 項目説明 |
|---------|---|
| 画面表示 | 入:すべての画面表示が有効になります。 |
| | 切: メニューの表示、電源を切るときの確認メッセージ、警告メッ |
| | セージ以外の画面表示が出なくなります。 |
| 表示言語 | メニューやメッセージなどに使用する言語を設定します。 |
| メニュー位置 | 左上/左下/中央/右上/右下 :メニューの表示位置を設定します。 |
| スタートアップ | 入/切: 「入」を選ぶと起動時にスタートアップイメージが表示され |
| イメージ | ます。 |

型 設置設定

本機を設置するときに使われる機能を設定します。

| 項目 | 項目説明 |
|---------------------|--|
| V キーストーン *1 | オート :自動でキーストーン補正を行います。スクリーンが傾いて |
| | いたりすると、正常に動作しない場合があります。その場合は、 |
| | 「手動」を選び、キーストーン補正を手動で行ってください。 |
| | 手動 :数値がプラス方向に大きくなると画面の上側の幅が小さくな |
| | り、マイナス方向に大きくなると画面の下側の幅が小さくなりま |
| | す。 |
| 画像反転 | 上下左右/左右/上下/切 :設置方法に応じて映像を水平または垂 |
| | 直方向に反転します。 |
| 無信号入力時背景 | ブラック/ブルー:信号が入力されていないときの背景の色を設定 |
| | できます。 |
| ランプモード | 高/標準/低:「高」を選ぶと映像は明るくなり、消費電力が高く |
| | なります。 |
| 高地モード ^{*2} | 入/切:高地(海抜 1500 m 以上)で使用する場合に「入」に設定 |
| | してください。誤った設定のままで使用すると、部品の信頼性など |
| | に影響を与える恐れがあります。 |
| セキュリティロッ | 入/切 :パスワードを設定し、利用者を制限することができます。 |
| ク *3 | セキュリティロックの設定手順は以下のとおりです。 |
| | 1 「入」を選び、ENTER ボタンを押して設定画面を表示する。 |
| | 2 MENU、♠/♦/♠/♠、ENTER の 6 つのボタンを使用してパス |
| | ワードを入力する。(出荷時は "ENTER, ENTER, ENTER, ENTER" が設定されています。) |
| | 3 MENU、 ★ / ▼ / ★ / > 、ENTER の 6 つのボタンを使用して新しい |
| | パスワードを入力する。 |
| | 4 確認のため、もう一度新しく設定したパスワードを入力する。 |
| | パスワードは、電源コードの抜き差しをしたあと、電源を入れたと |
| | きに入力します。 |
| | 「切」を選ぶとセキュリティロックを解除できます。このときも、 |
| | パスワードの入力が必要です。 |
| | パスワードの入力に3回続けて失敗すると、これ以降の操作ができ |
| | ません。その場合は、I/O ボタンを押して一度スタンバイにし、も う一度電源を入れ直してください。 |
| ダイレクトパワー | 入/切 :「入」を選ぶと、電源コードをコンセントに接続したとき |
| オン | に、スタンバイ状態を経ずに電源が入になるようになります。電源 |
| • | を切るときは、ダイレクトパワーオンの設定に関わらず、スタンバ |
| | イを経ずに電源コードを抜くことができます。 |

| 項目 | 項目説明 |
|----------------|---|
| 外部制御 | REMOTE: RS-232C で制御するときに選びます。 NETWORK: ネットワークで制御するときに選びます。 |
| スタンバイモード *4 | 標準/低:「低」を選ぶと、スタンバイ時の消費電力が少なくなります。 |

ご注意

- *1:キーストーン補正は電子的な補正のため、画像が劣化する場合があります。
- *2:高地モードを「入」にした場合、ファンの回転数が上がり、音が少し大きくなります。
- *3:パスワードが分からなくなった場合、本機を使用することができなくなりますので充分にご注意ください。ソニーの相談窓口にお問い合わせいただくと、パスワードをご案内いたします。その際は、本機のシリアル番号とお客様の確認が必要になります。(確認方法は、販売国/地域によって異なります。)
- *4:スタンバイモードが「低」の場合、スタンバイ時にネットワークおよびネットワーク コントロール機能は使えません。

① 情報

ランプの使用時間など、本機の情報を確認できます。

| 項目 | 項目説明 |
|----------|--------------------------|
| モデル名 | 本機のモデル名を表示します。 |
| シリアル No. | 本機のシリアル番号を表示します。 |
| 水平周波数*1 | 現在入力されている信号の水平周波数を表示します。 |
| 垂直周波数*1 | 現在入力されている信号の垂直周波数を表示します。 |
| 信号の種類 | 現在入力されている信号の種類を表示します。 |
| ランプ使用時間 | これまでのランプの使用時間を表示します。 |

ご注意

------*1:入力信号によって表示されない場合があります。

ネットワーク機能を利用する

プロジェクターをネットワークに接続することで、以下のことができます。


- ・ウェブブラウザを利用してプロジェクターの現在の状況を確認する。
- ・ウェブブラウザを利用してプロジェクターを遠隔操作する。
- ・プロジェクターからメールレポートを受け取る。
- ・プロジェクターのネットワーク設定を行う。
- ・各種ネットワーク監視、制御プロトコル(Advertisement 、PJ Talk、PJ Link、AMX DDDP (Dynamic Device Discovery Protocol))に対応。

ご注意

- ・説明で使用している画面はイメージです。ご使用になっている機種によっては異なる 場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・使用できるウェブブラウザは、Internet Explorer 6/7/8 です。
- ・表示可能言語は英語のみです。
- ・コンピューターからプロジェクターにアクセスする際、ブラウザの設定が「プロキシ サーバーを使用する」になっている場合は、チェックマークをクリックし、プロキシ サーバーを使用しない設定にしてください。

ウェブブラウザでプロジェクターのコントロール画面を開く

1 LAN ケーブルをつなぐ。



プロジェクターのネットワーク設定を行う。

「初期設定」の「ネットワーク設定」 でプロジェクターのネットワーク設 定を行ってください (25ページ)。

3 ウェブブラウザを起動し、アドレス欄に以下を入力し <ENTER> キーを押す。

http://xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx : プロジェクターの IP アドレス) プロジェクターの IP アドレスは、

「初期設定」の「ネットワーク設定」 で確認できます。

ブラウザに以下のようなコントロー ル画面が表示されます。



一度ネットワーク設定を行えば、次回からは手順**3**の操作だけでコントロール画面を表示できます。

コントロール画面の操作方法

ページを切り換える

ページ切換えボタンをクリックして、 設定したいページを表示してください。



プロジェクターの状態を確認する

Information ページを開くと、プロジェクターの現在の状態を確認できます。



情報エリア

プロジェクターを操作する

Control ページからプロジェクターを操作します。



各ボタンの働きは、リモコンのボタン と同じになります。

設定する

ネットワークパスワードの設定

Network ページを選択すると、ログイン画面が表示されます。



お買い上げ時は、パスワードは設定されていません。ユーザー名は「root」に固定されています。ログインが終了したら、必要な情報を設定します。

パスワードを変更する

Enable:選択すると新しいパスワードを設定できます。

Disable:選択すると、パスワードは 設定できません。



ご注意

パスワードを忘れた時は、ソニーの相談 窓口へお問い合わせください。

ロケーションの設定

Location:プロジェクターの設置場所を入力します。



メールレポート機能を利用する

Mail Report ページを選択し、機能を設定します。このページで入力した値は、Apply ボタンを押すまで適用されません。

1 メールレポート機能を設定する。

Enable:選択するとメールレポート機能が有効になります。

Disable:選択すると、メールレポート機能が無効になります。



2 送信先メールアドレスを入力する。

Send To に送信先のメールアドレス を入力し、発行するメールレポート の Report Timing チェックボックス にチェックをします。

CC にメールアドレスを入力することで、複数のあて先に送信できます。

3 メールレポートのタイミングを設定する。

Report Timingを設定します。

Over Lamp Usage Time: ランプ の交換時期がきたことを通知し たいときにチェックします。

Error:エラーが発生したときに通知したいときにチェックします。

4 メールレポートを送信するための メールアカウントを設定する。

User Name: 割り当てられた User Name を入力します。最大 入力文字数は64文字です。

Password:メールパスワードを 入力します。

SMTP Server: 送信メールサーバー (SMTP) のアドレスを入力します。最大入力文字数は 64文字です。

5 テストメールを送信する。

チェックボックスにチェックを入れて Apply ボタンを押すと、設定した送信先アドレスにテストメールが 送信されます。

ご注意

- Outbound Port25 Blocking を行っているネットワークでは SMTP サーバーには接続できないためメールレポート機能を使用することはできません。
- ・文字列が入力できるボックスに「'」「"」 「&」「<」「>」の 5 文字は使用できません。

インジケーターの見かた

インジケーターの点灯により、本機の状態や異常の発生を確認することができます。異常が発生している場合は、表に従い対処してください。

I/① ボタン

| 状況 | 意味/対処のしかた |
|----------|------------------------------|
| 赤色に点灯 | スタンバイ状態です。 |
| 緑色に点滅 | 本体に電源が入り、操作可能になるまでの間、または電源 |
| | を切ったあと、冷却している状態です。 |
| 緑色に点灯 | 電源が入っている状態です。 |
| オレンジ色に点灯 | パワーセービング(ランプオフ)状態です(24 ページ)。 |
| 赤色に点滅 | 異常な状態です。点滅回数により症状が異なります。以下 |
| | の内容に従って対処してください。また、以下の対処を |
| | 行っても症状が再発する場合は、ソニーの相談窓口にご相 |
| | 談ください。 |
| 2回点滅 | 内部温度が高温になっています。以下を確認してくださ |
| | $V_{J_{\circ}}$ |
| | ・排気口、吸気口が壁や物などでふさがれていないか。 |
| | ・エアーフィルターがつまっていないか(3 ページ、41 |
| | ページ)。 |
| 6 回点滅 | 電源コードを抜き、1/心 ボタンが消えるのを確認してから |
| | もう一度電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れ |
| | てください。 |
| その他の点滅回数 | ソニーの相談窓口にご相談ください。 |

LAMP/COVER インジケーター

| 状況 | 意味/対処のしかた |
|-------|---------------------------|
| 赤色に点滅 | 点滅回数により症状が異なります。以下の内容に従って |
| | 対処してください。 |
| 2回点滅 | ランプカバー、またはエアーフィルターカバーが確実に |
| | 取り付けられていません (41ページ)。 |
| 3回点滅 | ランプが高温になっています。電源を切り、ランプが冷 |
| | えてからもう一度電源を入れてください。 |
| | 症状が再発する場合は、ランプの消耗が考えられます。 |
| | 新しいランプに交換してください (39ページ)。 |

メッセージ一覧

画面に次のようなメッセージが表示されたら、表に従い対処してください。

| メッセージ | 意味/対処のしかた | ページ |
|----------------|-----------------------|-------|
| セット内部温度が高いです。 | 以下を確認してください。 | 3, 41 |
| 1 分後にランプオフします。 | ・排気口、吸気口がふさがれていないか。 | |
| | ・エアーフィルターがつまっていないか。 | |
| 入力信号の周波数が対応範 | 接続先の機器の外部出力設定を本機が対応 | 46 |
| 囲をこえています! | している信号に変更してください。 | |
| 入力 A 信号種別の設定を確 | 「入力 A 信号種別」をオート、または入力 | 24 |
| 認してください。 | されている信号に合わせて設定してくださ | |
| | Vio | |
| ランプを交換し、フィル | ランプを交換し、エアーフィルターを掃除 | 39、41 |
| ターを掃除してください。 | してください。 | |
| | メッセージは、ランプを交換してランプタ | |
| | イマーを初期化するまで、起動時に毎回表 | |
| | 示されます。 | |
| 無効キーが押されました。 | 無効なボタンが押されました。 | _ |
| パネルキーロック中です! | パネルキーロックが設定されています。 | 24 |

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう一度次の点検をしてください。以下の対処を行っても直らない場合は、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にお問い合わせください。

| 症状 | 対処のしかた | ページ |
|------------|---------------------------|--------|
| 電源が入らない | 電源コードがしっかりと差し込まれていることを確認 | _ |
| | してください。 | |
| | 「パネルキーロック」が「入」になっていると、本体 | 24 |
| | の I/心 ボタンで電源を入れることができません。 | |
| | ランプまたはランプカバーが確実に取り付けられてい | 39 |
| | ないと電源が入りません。 | |
| | エアーフィルターまたはエアーフィルターカバーが確 | 41 |
| | 実に取り付けられていないと電源が入りません。 | |
| 映像が映らない | 再生する機器との間の接続ケーブルがしっかりと差し | _ |
| | 込まれていることを確認してください。 | |
| | コンピューターの出力設定が外部モニター出力になっ | 12 |
| | ていることを確認してください。 | |
| | ノート型のコンピューターなどで、出力信号をコン | |
| | ピューターの液晶ディスプレイと外部モニターの両方 | |
| | に出力するように設定すると、外部モニターに正しく | |
| | 映像が出ない場合があります。この場合は、外部モニ | |
| | ターにのみ信号が出力されるように、コンピューター | |
| | を設定してください。 | |
| | 入力が正しく選ばれていることを確認してください。 | 12 |
| | 消画(ミューティング)されていないことを確認して | 6 |
| | ください。 | |
| 画面表示が出ない | 「画面表示」が「切」になっていると表示されません。 | 26 |
| アスペクト(画面の | 「アスペクト」を手動で設定してください。 | 5, 20, |
| 縦横比)がおかしい/ | | 22 |
| 画面が小さく表示さ | | |
| れる/映像の一部が | | |
| 表示されない | | |

| 症状 | 対処のしかた | ページ |
|-----------|----------------------------|-------|
| 画面が台形になって | 投写する面に対して斜めに投写していると、画面が台 | 5、14、 |
| いる | 形になります。この場合、キーストーン補正機能を利 | 27 |
| | 用して補正することができます。 | |
| | 「V キーストーン」が「手動」になっていると自動的 | 5、14、 |
| | にキーストーン補正がされません。「V キーストーン」 | 27 |
| | を「オート」に設定するか、手動で調整してくださ | |
| | V ₀ | |
| | スクリーンが傾いている場合、オートVキーストー | 5、14、 |
| | ン補正が正しく機能しない場合があります。「Vキー | 27 |
| | ストーン」を手動で調整してください。 | |
| 画面が暗い/明るす | 「明るさ」、「コントラスト」、「ランプモード」の設定 | 18、27 |
| ぎる | により、画面の明るさが変わります。適切な値になっ | |
| | ているか確認してください。 | |
| | ランプが消耗していると画面が暗くなります。「ラン | 29 |
| | プの使用時間」を確認し、ランプを交換してくださ | |
| | γ ₂ ° | |
| 画面がぼやける | フォーカスがあっていることを確認してください。 | 13 |
| | レンズが結露していると画面がぼやけます。結露して | _ |
| | しまった場合は、電源を入れたまま約2時間そのまま | |
| | にしておいてください。 | |
| 画面にノイズが出る | 再生する機器との間の接続ケーブルがしっかりと差し | 8 |
| | 込まれていることを確認してください。 | |
| 音声が出ない | 再生する機器、または外部オーディオ機器との間の接 | 8 |
| | 続ケーブルがしっかりと差し込まれていることを確認 | |
| | してください。 | |
| | 外部オーディオ機器が正しく設定されていることを確 | _ |
| | 認してください。 | |
| | 再生する機器との間の接続ケーブルがしっかりと差し | _ |
| | 込まれていることを確認してください。 | |
| | 消音(ミューティング)されていると音声が出ませ | 6 |
| | <u></u> λ ₀ | |
| | 音量が最小になっていないことを確認してください。 | 6、18 |
| リモコンが機能しな | 電池が正しく挿入されていることを確認してくださ | _ |
| Λ, | γ ₂ ° | |
| | 電池が消耗していないことを確認してください。 | _ |

| 症状 | 対処のしかた | ページ |
|-----------|---|-----|
| ファンの音が気にな | 以下のような場合は、ランプなどをより冷却する必要 | 27 |
| る | があるため、ファンの音が大きくなります。 | |
| | ・ランプモードを「高」で使用している | |
| | ・高地で使用している(高地モード:「入」) | |
| | ・本機の周りの温度が高い場所で使用している | |
| | 吸気口、排気口がふさがれていると内部温度が上昇 | 3 |
| | し、ファンの音が大きくなります。 | |

ランプを交換する


投写画面にメッセージが表示された場合、またはインジケーターにランプ交換のお知らせが表示された場合は、新しいランプに交換してください。(34、35ページ)交換ランプは、プロジェクターランプ LMP-E211(別売)をお使いください。

≜警告


- ・電源を切った直後はランプが高温になっているため、触れるとやけどの原因となります。ランプを充分に冷やすため、本機の電源を切ったあと1時間以上たってからランプを交換してください。
- ・ランプをはずしたあとのランプ収納 部に、金属類や燃えやすい物などの 異物を入れないでください。火災や 感電の原因となります。また、やけ どの危険がありますので手を入れな いでください。

- ・ランプが破損している場合は、ご自 分でランプ交換を行わず、ソニーの 相談窓口にご相談ください。
- ・ランプを取り出すときは、必ず指定された場所を持ち、ランプを傾けずに水平にしたまま取り出してください。指定された場所以外の部分に触れるとけがややけどの原因となることがあります。また、ランプを傾けると、万一ランプが破損している場合に破片が飛び出し、けがの原因となることがあります。


- 1 電源を切り、電源コードを抜く。
- 2 ランプが十分冷えてから、ランプ カバーのネジ(1本)をゆるめ、 ランプカバーを開く。



3 ランプのネジ(2本)をゆるめ、 取っ手を持ってランプを取り出す。



4 新しいランプを確実に奥まで押し 込み、ネジ(2本)を締める。



5 ランプカバーを閉じ、ネジ (1本)を締める。

ご注意

ランプやランプカバーが確実に装着されていないと、電源が入りません。

- 6 電源コードを電源コンセントに差 し込み、電源を入れる。
- 7 ランプタイマーの初期化を行う。

次回の交換時期をお知らせするために、ランプタイマーを初期化します。初期設定メニューから「ランプタイマー初期化」を選び、ENTERボタンを押すとメッセージが表示されます。「はい」を選ぶとランプタイマーを初期化します。(25ページ)

エアーフィルターを掃除する


投写画面にメッセージが表示された場合、エアーフィルターを掃除してください。 (35ページ)

エアーフィルターを掃除しても汚れが落ちないときは、新しいエアーフィルターに交換してください。新しいエアーフィルターについては、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご依頼ください。

! 注意


エアーフィルターの掃除を怠ると、ゴミがたまり、内部に熱がこもって、故障・火災の原因となることがあります。

- **1** 電源を切り、電源コードをコンセントから抜く。
- 2 エアーフィルターカバーを引き出す。



3 掃除機でエアーフィルターを掃除する。

図のようにエアーフィルターを取り はずし、エアーフィルターを掃除機 で掃除してください。



4 エアーフィルターカバーを元に戻す。

ご注意

エアーフィルターが確実に装着されていないと、電源が入りません。



仕様

| 項目 | | 項目説明 |
|-------------------------|---------|--|
| 型名 | | VPL-SX125/VPL-SW125 |
| 投写方式 | | 3LCD 方式 |
| 表示素子 | 有効表示サイズ | VPL-SX125:0.63型 (16.0 mm)、3枚、アスペク |
| | | 卜比4:3 |
| | | VPL-SW125:0.59型 (15.0 mm)、3 枚、アスペク |
| | | 卜比 16:10 |
| | 有効画素数 | VPL-SX125:2,359,296 画素(1024 × 768 ピクセ |
| | | ル、3枚) |
| | | VPL-SW125:3,072,000 画素(1280 × 800 ピクセ |
| | | ル、3枚) |
| 投写レンズ | フォーカス調整 | 手動 |
| 光源 | | 高圧水銀ランプ 210 W 型 |
| 画面サイズ | | VPL-SX125: $50 \sim 110$ 型(1.27 m \sim 2.79 m) |
| | | VPL-SW125:50~100型 (1.27 m~2.54 m) |
| 有効光束(明るさ) ^{*1} | | VPL-SX125: 2500 lm |
| | | VPL-SW125: 2600 lm |
| | | (ランプモード:高) |
| スピーカー | | 1 W × 1 (モノラル) |
| 対応走査周波数*2 | | 水平:19~92 kHz、垂直:48~92 Hz |
| 表示可能解像度 | コンピューター | 最大入力解像度:1400 × 1050 ピクセル (リサイ |
| | 信号入力時 | ジング表示) |
| | | パネル表示解像度: |
| | | VPL-SX125:1024 × 768 ピクセル |
| | | VPL-SW125: 1280 × 800 ピクセル |
| | ビデオ信号入力 | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/ |
| | 時 | 60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、 |
| | | 1080/50i |
| カラー方式 | | NTSC358, PAL, SECAM, NTSC443, PAL-M, |
| | | PAL-N、PAL60 |

| 項目 | | 項目説明 |
|----------|--------------|---|
| 型名 | | VPL-SX125/VPL-SW125 |
| コンピューター/ | 入力 A | RGB/Y PB PR 入力端子:ミニ D-sub 15 ピン凹、 |
| ビデオ入出力 | | 同期付 G/Y 信号: 1 Vp-p ± 2 dB、同期負、75 Ω |
| | | 終端、RGB 信号 / PB PR 信号: 0.7 Vp-p ± 2 dB、 |
| | | 75 Ω 終端、同期信号:TTL レベル ハイインピー |
| | | ダンス、正負極性 |
| | | 音声入力端子: ステレオミニジャック、定格入力 |
| | | 500 mVrms、入力インピーダンス 47 kΩ 以上 |
| | 入力 B | RGB 入力端子:ミニ D-sub 15 ピン 凹、RGB 信 |
| | (VPL-SX125 の | 号: 0.7 Vp-p ± 2 dB、75 Ω 終端、同期信号: |
| | み) | TTL レベル ハイインピーダンス、正負極性 |
| | | 音声入力端子: ステレオミニジャック、定格入力 |
| | | 500 mVrms、入力インピーダンス 47 kΩ 以上 |
| | 入力 B | HDMI 入力端子 :HDMI 19 ピン、HDCP、 |
| | (VPL-SW125 | HDMI audio 対応 |
| | のみ) | |
| | Sビデオ入力 | S ビデオ入力端子: ミニ DIN 4 ピン、Y 信号:1 |
| | | Vp-p ± 2 dB、同期負、75 Ω 終端、C 信号: |
| | | (バースト信号) 0.286 (NTSC) /0.3 (PAL/ |
| | | SECAM) Vp-p ± 2 dB、75 Ω 終端 |
| | | 音声入力端子: ピンジャック× 2、定格入力 500 |
| | | mVrms、入力インピーダンス 47 kΩ 以上 |
| | ビデオ入力 | ビデオ入力端子:ピンジャック、 $1 \text{ Vp-p} \pm 2 \text{ dB}$ 、 |
| | | 同期負、75 Ω 終端 |
| | | 音声入力端子: S ビデオ入力と共用 |
| | 出力 | モニター出力端子 :ミニ D-sub 15 ピン凹、同期 |
| | | 付 G/Y 信号:1Vp-p ± 2 dB 、同期負、75 Ω 終 |
| | | 端、RGB 信号 /PB PR 信号: 0.7 Vp-p ± 2 dB、75 |
| | | Ω 終端、同期信号: HD、VD 4 V (オープン)、1 |
| | | Vp-p (75 Ω)、正負極性 |
| | | 音声出力端子 :ステレオミニジャック、ステレ |
| | | オ、1 Vrms(ボリューム最大、500 mVrms 入力 |
| | | 時)、出力インピーダンス 5 kΩ |
| その他の端子 | | RS-232C 端子:D-Sub 9 ピン 凹 |
| | | LAN 端子:RJ45、10BASE-T/100BASE-TX |
| 使用温度 | | 0~40℃ (20~80% (結露なきこと)) |
| (使用湿度) | | |

| 項目 | 項目説明 |
|------------|------------------------------------|
| 型名 | VPL-SX125/VPL-SW125 |
| 保存温度 | - 10 ~ +60 ℃ (20 ~ 80% (結露なきこと)) |
| (保存湿度) | |
| 電源 | AC 100 V、3A、50/60 Hz |
| 消費電力 | 290 W |
| 待機電力 | 3 W (スタンバイモード「標準」時) / |
| | 1 W (スタンバイモード「低」時) |
| 発熱量 | 990 BTU |
| 標準外形寸法 | 約 313.4 × 160.3 × 349.3 mm |
| (幅×高さ×奥行き) | 約 313.4 × 144.9 × 349.3 mm(突起部含まず) |
| 質量 | 約 3.7 kg |
| 付属品 | 簡易説明書の「付属品を確かめる」をご覧くださ |
| | ٧٠ ₀ |
| 別売りアクセサ | プロジェクターランプ LMP-E211(交換用) |
| 1) — *3 | |

ご注意

- *1 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式にのっとって記載しています。測定方法、測定条件については附属書 2 に基づいています。
- *2 詳細は、対応信号表をご覧ください(46ページ)。
- *3ここに記載されている別売りアクセサリーは、2011年4月現在のものです。

本機 (別売アクセサリーを含む) の仕様および外観は改良のため予告なく変更すること がありますが、ご了承ください。

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会 損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますので ご了承ください。

ピン配列

RGB 入力端子(ミニ D-sub 15 ピン、 凹)



| 1 | 映像入力 | 9 | DDC 用 |
|---|---------|----|---------|
| | (赤) R | | 電源入力 |
| 2 | 映像入力 | 10 | 接地 |
| | (緑) G | | |
| 3 | 映像入力 | 11 | 接地 |
| | (青) B | | |
| 4 | 接地 | 12 | DDC/SDA |
| 5 | RESERVE | 13 | 水平同期信号 |
| 6 | 接地 (赤用) | 14 | 垂直同期信号 |
| 7 | 接地 (緑用) | 15 | DDC/SCL |
| 8 | 接地 (青用) | | |

RS-232C 端子 (D-Sub 9 ピン、凹)



| 1 | NC | 6 | NC |
|---|------|---|-----|
| 2 | RXDA | 7 | RTS |
| 3 | TXDA | 8 | CTS |
| 4 | DTR | 9 | NC |
| 5 | GND | | |



対応信号一覧

コンピュータ信号

| 47145年 | fH [kHz]/ | 入力端子 | |
|-------------|-----------|------|--------|
| 解像度 | fV [Hz] | RGB | HDMI*1 |
| 640 × 350 | 31.5/70 | • | |
| | 37.9/85 | • | |
| 640 × 400 | 24.8/56 | • | |
| | 31.5/70 | • | |
| | 37.9/85 | • | |
| 640 × 480 | 31.5/60 | • | • |
| | 35.0/67 | • | |
| | 37.9/73 | • | |
| | 37.5/75 | • | |
| | 43.3/85 | • | |
| 800 × 600 | 35.2/56 | • | |
| | 37.9/60 | • | • |
| | 48.1/72 | • | |
| | 46.9/75 | • | |
| | 53.7/85 | • | |
| 832 × 624 | 49.7/75 | • | |
| 1024 × 768 | 48.4/60 | • | • |
| | 56.5/70 | • | |
| | 60.0/75 | • | |
| | 68.7/85 | • | |
| 1152 × 864 | 64.0/70 | • | |
| 1102 001 | 67.5/75 | • | |
| | 77.5/85 | • | |
| 1152 × 900 | 61.8/66 | • | |
| 1280 × 960 | 60.0/60 | • | • |
| | 75.0/75 | • | |
| 1280 × 1024 | 64.0/60 | • | • |
| | 80.0/75 | • | |
| | 91.1/85 | • | |
| 1400 × 1050 | 65.3/60 | • | • |
| 1280 × 768 | 47.8/60 | • | • |
| 1280 × 720 | 45.0/60 | • | • |
| 1360 × 768 | 47.7/60 | • | • |

| 解像度 | fH [kHz]/ | 入力 | 端子 |
|------------|-----------|-----|--------|
| 門隊反 | fV [Hz] | RGB | HDMI*1 |
| 1440 × 900 | 55.9/60 | • | • |
| 1280 × 800 | 49.7/60 | • | • |

デジタル TV 信号

| | | 入力 | 端子 |
|-------|---------|--|--------|
| 信号名 | fV (Hz) | RGB/ YP _B P _R | HDMI*1 |
| 480i | 60 | • | • |
| 576i | 50 | • | • |
| 480p | 60 | • | • |
| 576p | 50 | • | • |
| 1080i | 60 | • | • |
| 1080i | 50 | • | • |
| 720p | 60 | • | • |
| 720p | 50 | • | • |

アナログ TV 信号

| | | 入力端子 |
|-----------|---------|---------|
| 信号名 | fV (Hz) | VIDEO/ |
| | | S VIDEO |
| NTSC | 60 | • |
| PAL/SECAM | 50 | • |


ご注意

- *1: VPL-SW125 のみ対応。
- ・表に記載されていない信号を入力した 場合、画像を正しく表示できないこと があります。
- ・パネル表示解像度と異なる入力信号では、入力信号そのままの解像度での表示はされず、文字や罫線の太さなどが 不均一となる場合があります。

投写距離

投写する画面のサイズごとの投写距離と投写画面の高さ位置を示します。投写距離は、レンズ前面から投写面までの距離です。投写画面の高さは、レンズ中心から投写する面に対して垂直に引いた線と投写する面が交差する位置(図中 A)から投写画面の下端(天井設置時は上端)までの距離です。

床置き設置時(アジャスター(後部)最大)



VPL-SX125 投写距離表

単位:m

| 画面サ | イズ | | |
|---------------|--------------------|----------------|--------------|
| 対角 D | 横×縦 | 投 争距離 L | 技子四回の同で12世 口 |
| 50型 (1.27m) | 1.02×0.76 | 0.61 | 0.08 |
| 80 型 (2.03m) | 1.63×1.22 | 1.00 | 0.12 |
| 90 型 (2.29m) | 1.83×1.37 | 1.13 | 0.14 |
| 100型 (2.54m) | 2.03×1.52 | 1.26 | 0.15 |
| 110 型 (2.79m) | 2.24×1.68 | 1.39 | 0.17 |

投写距離計算式

D: 投写画面サイズ (対角)

H:レンズ中心からスクリーン下端までの高さ

計算式1 単位:m

| 投写距離 L |
|--------------------------------|
| $L=0.013009 \times D - 0.0384$ |

計算式2

| 投写画面の高さ位置 H |
|----------------------|
| $H=0.00152 \times D$ |

VPL-SW125

投写距離表

単位:m

| 画面サ | 画面サイズ | | 投写画面の高さ位置 H |
|--------------|--------------------|--------|-------------|
| 対角 D | 横×縦 | 投写距離 L | 双子凹凹の同で位直 ロ |
| 50 型 (1.27m) | 1.08×0.67 | 0.65 | 0.15 |
| 60 型 (1.52m) | 1.29×0.81 | 0.79 | 0.18 |
| 70 型 (1.78m) | 1.51 × 0.94 | 0.93 | 0.21 |
| 80 型 (2.03m) | 1.72 × 1.08 | 1.06 | 0.24 |
| 100型 (2.54m) | 2.15×1.35 | 1.34 | 0.30 |

投写距離計算式

D: 投写画面サイズ (対角)

H:レンズ中心からスクリーン下端までの高さ

計算式1 単位:m

| 投写距離 L |
|--------------------------------|
| $L=0.013794 \times D - 0.0394$ |


計算式2

| 投写画面の高さ位置 H | |
|----------------------|--|
| $H=0.00296 \times D$ | |

天井設置時(本体天面が天井と平行になるように設置)

注意

天井への取り付け、移動は絶対に自分でやらないでください。必ずソニーの相談窓口にご相談ください。(有料)



VPL-SX125

投写距離表

単位:m

| 画面サ | サイズ かをおかり かんしゅう かんきょんきょ | | 投写画面の高さ位置 H |
|--------------|-------------------------|--------|-------------|
| 対角 D | 横×縦 | 投写距離 L | 投子凹凹の向で位直口 |
| 50 型 (1.27m) | 1.02×0.76 | 0.61 | 0.08 |
| 80 型 (2.03m) | 1.63 × 1.22 | 1.00 | 0.12 |
| 90 型 (2.29m) | 1.83 × 1.37 | 1.13 | 0.14 |
| 100型 (2.54m) | 2.03 × 1.52 | 1.26 | 0.15 |
| 110型 (2.79m) | 2.24×1.68 | 1.39 | 0.17 |

投写距離計算式

D: 投写画面サイズ (対角)

H:レンズ中心からスクリーン上端までの高さ

計算式1 単位:m

| Ì | 投写距離 L |
|---|--------------------------------|
| | $L=0.013009 \times D - 0.0384$ |

計算式2

投写画面の高さ位置 H

H=0.00152 × D

VPL-SW125

投写距離表

単位:m

| 画面サ | 画面サイズ | | 投写画面の高さ位置 H |
|--------------|--------------------|--------|-------------|
| 対角 D | 横×縦 | 投写距離 L | 技子四回の向で110回 |
| 50 型 (1.27m) | 1.08×0.67 | 0.65 | 0.15 |
| 60 型 (1.52m) | 1.29 × 0.81 | 0.79 | 0.18 |
| 70 型 (1.78m) | 1.51 × 0.94 | 0.93 | 0.21 |
| 80型 (2.03m) | 1.72×1.08 | 1.06 | 0.24 |
| 100型 (2.54m) | 2.15×1.35 | 1.34 | 0.30 |

投写距離計算式

D: 投写画面サイズ (対角)

H:レンズ中心からスクリーン上端までの高さ


計算式1 単位:m


| 投写距離 L |
|--------------------------------|
| $L=0.013794 \times D - 0.0394$ |

計算式2


| 投写画面の高さ位置 H |
|---------------|
| H=0.00296 × D |


寸法図











保証書とアフター サービス

保証書

- ・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- ・所定事項の記入および記載内容をお 確かめのうえ、大切に保存してくだ さい。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを →

「故障かな?と思ったら」の項を参考に して、故障かどうかお調べください。

それでも具合の悪いときは → お買い上 げ店またはソニーの相談窓口(裏表紙) にご相談ください。

保証期間中の修理は → 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 ただし、本機には消耗部品が含まれております。保証期間中でも長時間使用による消耗部品の交換は、有料になる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は → 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。



索引

ぁ アジャスター 3 13 色あい18 色温度18 色の濃さ18 エアーフィルターカバー/吸気口3 エアーフィルターを掃除する41 映像を投写する12 オーディオミューティング6 オート入力サーチ24 音量6 か 外部モニター、オーディオ機器との 接続11 画質設定18 画質モード18 画像反転27 画面表示26 カラー方式24 高地モード27 コントラスト18 コントロール画面30 コンピューターとの接続8 さ サブネットマスク25 シフト20 シャープネス18 出力4 仕様42

初期設定24

シリアル No.29

| 信号設定 | .20 |
|--------------------------|-----------|
| 信号の種類 | |
| 垂直周波数 | .29 |
| 水平サイズ | .20 |
| 水平周波数 | |
| スタートアップイメージ | .26 |
| スタンバイモード | |
| スマート APA | .24 |
| セカンダリ DNS | .25 |
| セキュリティロック | .27 |
| 接続端子 | 4 |
| 接続端子部 | |
| 設置設定 | .27 |
| | |
| た | |
| ·- 対応信号 一覧 | 46 |
| 台形補正 | |
| ダイレクトパワーオン | 27 |
| デジタルズーム | |
| デフォルトゲートウェイ | 25 |
| 電源コンセント | |
| 電源を入れる | |
| 電源を切る | |
| 投写距離 | |
| 盗難防止用バー | |
| 盗難防止ロック | |
| ドットフェーズ | |
| | |
| な | |
| 入力 | 4 |
| 入力 A 信号種別 | |
| 入力信号調整 | |
| 入力を切り換える | |
| ネットワーク機能を利用する | |
| ネットワーク設定 | |
| 4.7.1.7 | .20 |
| は | |
| 排気口 | 2 |
| がえルキーロック | ð 91 |
| パネルキーロック パワーセービング | .44 24 |
| パリーセーヒンク ピクチャーミューティング | 24. د |
| ビデオ機器との接続 | |
| モデオ (機 | |
| 衣小日暗 ピン配列 | |
| - v 111/7 11 | .тυ |

フォーカス13

| フォーカスリング3 |
|---|
| フリーズ6 |
| 別売りアクセサリー44 |
| 保証書とアフターサービス53 |
| 本体3 |
| 本体ボタン5 |
| |
| ま |
| 無信号入力時背景27 |
| メールレポート32 |
| メッセージー覧35 |
| メニュー設定26 |
| メニューの操作のしかた16 |
| モデル名29 |
| _ |
| 5 |
| ランプカバー3 |
| ランプ使用時間29 |
| ランプタイマー初期化25 |
| ランプモード27 |
| ランプを交換する39 |
| リモコン5 |
| リモコン受光部3 |
| |
| A |
| APA5 |
| |
| C |
| - CC ディスプレイ25 |
| 20 |
| D |
| |
| DDE |
| DNS 1 - 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 |
| 1 |
| • |
| IP アドレス |
| IP アドレス設定25 |
| |
| L |
| LAMP/COVER インジケーター3, 34 |
| LAN 端子5 |
| _ |
| R |
| RS-232C 端子4 |

| • | • |
|---|---|
| • | • |
| | • |

| V | キー | ス | } - | ン | 2 |
|---|----|---|------------|---|---|

商標について

- ・Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステム ズ社) の米国ならびにその他の国にお ける登録商標または商標です。
- ・Kensington は Kensington 社の登録商標です。
- ・HDMI、HDMI ロゴおよび High Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensing LLC 社の商標または登 録商標です。
- ・Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
- ・PJLink は社団法人ビジネス機械・情報 システム産業協会の登録商標です。
- ・AMX は、AMX Corporation の商標です。
- ・その他のシステム名、製品名は、一般 的に各開発メーカーの商標あるいは登 録商標です。なお、本文中では™、® マークは明記していません。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support



ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1